

Jak wypełnić dziennik łączności kryzysowej IARU? (na wzór przykładowych łączności z regulaminu)

Stacja SQ6IYR o godzinie 13.41 UTC nadaje swój komunikat numer 4 do stacji SP6PSR, którego adresatem jest SP0PZK:

SQ6IYR: SP6PSR, woła cię SQ6IYR.
SP6PSR: SQ6IYR tu SP6PSR, proszę nadawać.
SQ6IYR: Tu SQ6IYR, nadaję komunikat:

(preambuła) **Numer wiadomości:** 4
Ważność (routine/priority/emergency): Routine
Wiadomość utworzona przez: SQ6IYR
Numer kontrolny: 8
Miejsce nadania: Wrocław
Godzina utworzenia: 1341
Data utworzenia: 14 Maja
Adresat: SP0PZK
(treść wiad.) **Nadaję tekst wiadomości:** QTH Wrocław, temperatura 26, zasilanie awaryjne, moc 30
(nadawca) **Nadawca:** Rafał

Jak mnie odebrałeś?
SP6PSR: SQ6IYR, tu SP6PSR. Potwierdzam, do usłyszenia.

Stacja SQ6IYR notuje nadany przez siebie komunikat w następujący sposób:

IARU EMERGENCY MESSAGE - PZK

Number Numer	PRECEDENCE Ważność	STATION OF ORIGIN znak autora wiadomości	WORD COUNT (CHECK) ilość wyrazów w wiadomości	PLACE OF ORIGIN miejsce nadania wiadomości	FILING TIME UTC utworzenia wiadomości	FILING DATE data utworzenia wiadomości
4	<input checked="" type="checkbox"/> Routine <input type="checkbox"/> Priority <input type="checkbox"/> Emergency	SQ6IYR	8	Wrocław	13.41	14.05.11

To: (BLOCK LETTERS): Do kogo? (adresat): SP0PZK

Tekst wiadomości: QTH Wrocław, temperatura 26, zasilanie awaryjne, moc 30

From: (BLOCK LETTERS) Od kogo? Rafał

For radio operator use only (wypełnia tylko operator stacji):

RECEIVED FROM Odebrano od	DATE Data	TIME UTC UTC odebrania
X	X	X

SENT TO Nadano do	DATE Data	TIME UTC UTC nadania
SP6PSR	14.05.11	13.41

Odebrany komunikat stacja SP6PSR (np. o 13.50 UTC) przekazuje do adresata, czyli do SP0PZK:

SP6PSR: SP0PZK, woła cię SP6PSR.
SP0PZK: SP6PSR tu SP6PZK, proszę nadawać.
SP6PSR: Tu SP6PSR, nadaję komunikat:

(preambuła) **Numer wiadomości:** **4**
Ważność (routine/priority/emergency): **Routine**
Wiadomość utworzona przez: **SQ6IYR**
Numer kontrolny: **8**
Miejsce nadania: **Wrocław**
Godzina utworzenia: **1341**
Data utworzenia: **14 Maja**
Adresat: **SP0PZK**
(treść wiad.) **Nadaję tekst wiadomości:** **QTH Wrocław, temperatura 26, zasilanie awaryjne, moc 30**
(nadawca) **Nadawca:** **Rafał**

Jak mnie odebrałeś?
SP6PSR: SQ6IYR, tu SP6PSR. Potwierdzam, do usłyszenia.

Stacja SP6PSR notuje przekazany przez siebie komunikat w następujący sposób:

IARU EMERGENCY MESSAGE - PZK

Number Numer	PRECEDENCE Ważność	STATION OF ORIGIN znak autora wiadomości	WORD COUNT (CHECK) ilość wyrazów w wiadomości	PLACE OF ORIGIN miejsce nadania wiadomości	FILING TIME UTC utworzenia wiadomości	FILING DATE data utworzenia wiadomości
4	<input checked="" type="checkbox"/> Routine <input type="checkbox"/> Priority <input type="checkbox"/> Emergency	SQ6IYR	8	Wrocław	13.41	14.05.11

To: (BLOCK LETTERS): Do kogo? (adresat): **SP0PZK**

Tekst wiadomości: **QTH Wrocław, temperatura 26, zasilanie awaryjne, moc 30**

From: (BLOCK LETTERS) Od kogo? **Rafał**

For radio operator use only (wypełnia tylko operator stacji):

RECEIVED FROM Odebrano od	DATE Data	TIME UTC UTC odebrania
SQ6IYR	14.05.11	13.41

SENT TO Nadano do	DATE Data	TIME UTC UTC nadania
SP0PZK	14.05.11	13.50

Proszę zwrócić uwagę, że preambuła, treść oraz nazwa (imię) nadawcy wiadomości w przekazywanym komunikacie nie ulegają zmianie. Zmianie ulegają wyłącznie dane w dolnej części formularza dotyczące tego od kogo odebraliśmy wiadomość oraz komu ją nadaliśmy/przekazaliśmy.